


Montage-Anleitung



Bitte lesen Sie die Anweisungen dieser Montage-Anleitung bevor sie das Gerät installieren



Montage -set		
1	Entlüftungsstopfen	
1	Blindstopfen	
4	Heizkörperhalterung	a)
4	Schraube	b)
4	Unterlegscheibe	c)
1	Innen-Sechskant schlüssel	d)
4	Wandhalterung	e)
4	Dübel	f)

- 1) Schrauben Sie sowohl den Blindstopfen als auch den Entlüftungsstopfen in die Oberen Anschlüsse des Heizkörpers mithilfe eines 22mm Schraubenschlüssels
- 2) Wickeln Sie die Gewinde des Thermostats und der Anschlüsse im Uhrzeigersinn mit einem Dichtband (Teflon oder Hanf) ein. Es empfiehlt sich mindestens 6 Lagen anzubringen
- 3) Prüfen sie ob ihre Wand das Gewicht des gefüllten Heizkörpers aushält (21 – 34,5Kg). Es empfiehlt sich bei Gipskarton-Wänden den Heizkörper an den dahinter liegenden Balken zu montieren. Markieren sie ihre bevorzugten Halterungspositionen und bohren sie die Löcher. Die mitgelieferten Dübel sind nicht für Gipskarton-Wände geeignet. Bitte verwendenden sie diesbezüglich passende Hohlraumdübel.
- 4) Schrauben Sie nun die Wandhalterung mithilfe der mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben an die Wand. (Die Feststellschraube sollte dabei nach unten zeigen)
- 5) Schrauben Sie nun die Heizkörperhalterungen an den Heizkörper
- 6) Stecken Sie nun die Heizkörperhalterungen in die Wandhalterungen und fixieren Sie diese mithilfe der Feststellschrauben.
- 7) Sie können nun die Heizkörperventile am Heizkörper anschrauben und den diesen auf Lecks und
- 8) Undichte prüfen.
- 9) Entlüften Sie den Heizkörper nun indem Sie den Heizkörper auf maximale Leistung bringen, den Entlüftungsstopfen leicht öffnen bis Luft austritt und schließen wenn ein durchgängiger Wasserstrahl fließt.

