

Produktdatenblatt

Handtuchheizkörper mit 2 Handtuchhaltern



1. Technische Daten	1
2. Elektrischer Betrieb	2
3. Montageanleitung	3
4. Technische Zeichnungen	4

1. Technische Daten

Maße (BxH)	Leistung 75/65/20	Leistung 55/45/22	Geeignete Raumgröße	Versandgewicht	Artikelgewicht	Wasserkapazität
465 x 1525 mm	622 Watt	478	6 - 8 m ²	16,29 kg	13,37 kg	4,48 l
465 x 1725 mm	729 Watt	508	6 - 9 m ²	19,93 kg	16,75 kg	4,87 l
532 x 1525 mm	922 Watt	570	6 - 10 m ²	21,26 kg	18,12 kg	5,01 l
532 x 1725 mm	674 Watt	599	7 - 10 m ²	23,07 kg	19,65 kg	5,40 l
608 x 1525 mm	838 Watt	675	8 - 12 m ²	24,49 kg	21,13 kg	5,62 l
680 x 1725 mm	1.000 Watt	705	8 - 12 m ²	26,46 kg	22,79 kg	6,02 l

- **Heizoptionen:** Dieser Heizkörper kann sowohl an eine Zentralheizung (betrieben mit Öl, Gas oder einer Wärmepumpe) als auch elektrisch mit einem Heizstab angeschlossen werden.
- **Farbvarianten:** Verfügbar in den Farben Schwarz und Weiß.
- **Anschlussmöglichkeiten:** Der Anschluss kann rechts- oder linksbündig erfolgen, mit einem standardmäßigen Innengewinde von ½ Zoll oder Mittelanschluss mit einem genormte Mittelanschluss-Abstand von 50 mm.
- **Maximaler Betriebsdruck:** Der Heizkörper ist für einen maximalen Betriebsdruck von 4 bar ausgelegt.
- **Wandabstand:** Der Abstand der horizontalen Paneele zur Wand ist variabel und kann zwischen 44 mm und 54 mm eingestellt werden.

2. Montageanleitung

Benötigte Werkzeuge:

- Zollstock
- Wasserwaage
- Bohrmaschine (Ø8 mm)
- Schraubendreher (PH2)
- Rohrzange oder einen 22 mm Maulschlüssel

Vorbereitung:

1. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit.
2. Wählen Sie einen geeigneten Ort und messen Sie die Wand, um sicherzustellen, dass der Heizkörper passt.
3. Markieren Sie die Bohrlöcher gemäß der technischen Zeichnung.
4. Bohren Sie die Löcher und überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob sie waagrecht sind.

Montage der Heizkörper-Komponenten:

1. Montieren Sie die Blindstopfen mit einer Rohrzange. Achten Sie darauf, dass das Entlüftungsventil oben am Heizkörper angebracht ist.
2. Befestigen Sie die größere Halterung an der Wand und prüfen Sie erneut die Ausrichtung mit der Wasserwaage. Bei Montage in einer Gipswand, verwenden Sie geeignete Dübel.

Wandmontage

1. Führen Sie die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander.
2. Befestigen Sie diese mit der mitgelieferten Schraube

3. Technische Zeichnungen







